

PISO LVT AUTOADHESIVO

Manual profesional de instalación

TIPO DE PRODUCTO	Piso LVT tipo peel-and-stick / autoadhesivo
APLICACIÓN	Áreas interiores residenciales, comerciales y de uso liviano
PRINCIPIO FUNDAMENTAL	Un contrapiso limpio, seco, liso y estable es esencial para lograr una instalación duradera.

IMPORTANTE

Inspeccione siempre el piso y el área de instalación antes de comenzar. Respete la especificación del proyecto, los requisitos locales de construcción y, cuando corresponda, las recomendaciones técnicas del fabricante del adhesivo y del piso.

Youngbo - Guía de instalación

1. Antes de comenzar

01	Inspeccione el piso Verifique el producto, el color, el número de lote o partida, la cantidad y el aspecto visible. No instale tablas o baldosas visiblemente dañadas o defectuosas.
02	Aclimate el producto Mantenga las cajas sin abrir, en posición horizontal, dentro del área de instalación y bajo condiciones interiores normales. Permita que el piso alcance la temperatura ambiente antes de instalar.
03	Revise el contrapiso El contrapiso debe ser firme, liso, limpio, seco, nivelado y estar libre de polvo, aceite, grasa, cera, partículas sueltas y otros contaminantes.
04	Planifique la distribución Presente varias piezas en seco antes de comenzar. Evite piezas demasiado angostas junto a las paredes y mantenga una distribución visual equilibrada.

2. Herramientas recomendadas

Cúter	Regla de acero o regla recta	Cinta métrica
Lápiz o línea de tiza	Rodillo manual	Escoba o aspiradora
Raspador de pisos	Compuesto adecuado para reparación o nivelación	Paño de limpieza

3. Preparación del contrapiso

Hormigón o carpeta cementicia: Elimine polvo, lechada superficial, pintura, aceite y material suelto. Repare grietas y depresiones. Cuando sea necesario, use un compuesto adecuado de nivelación o reparación y deje que cure por completo.

Pisos duros existentes: Deben estar firmemente adheridos, limpios, secos y suficientemente lisos. Retire las áreas inestables, sueltas o dañadas. Las juntas profundas, líneas de pastina e irregularidades de la superficie deben rellenarse y nivelarse.

Contrapisos de madera: La estructura debe ser estable y estar firmemente fijada. Elimine salientes y repare las áreas irregulares. Respete la especificación del proyecto en cuanto a humedad y requisitos estructurales.

Humedad: El exceso de humedad puede provocar fallas del adhesivo, burbujas, manchas o problemas dimensionales. No instale hasta que el sustrato cumpla con los requisitos aplicables del proyecto.

4. Procedimiento de instalación

1	Prepare el ambiente Retire muebles y obstáculos. Barra y aspire todo el piso. El área de instalación debe estar limpia y libre de polvo y residuos.
2	Marque la distribución Ubique la línea central o de referencia del ambiente y planifique la posición inicial. Para tablas, desfase las juntas de los extremos entre filas contiguas para obtener una apariencia natural.
3	Retire la película posterior Comience desde la línea de referencia planificada. Retire cuidadosamente el papel protector de la parte posterior del LVT. Evite tocar o contaminar la superficie adhesiva.
4	Posicione el piso Coloque la pieza con precisión sobre el contrapiso preparado. Una vez que el adhesivo haga contacto, evite reposicionarla innecesariamente.
5	Presione y adhiera Presione firmemente desde el centro hacia los bordes. Use un rodillo manual o adecuado para mejorar el contacto y eliminar el aire atrapado.
6	Continúe fila por fila Mantenga la alineación y juntas uniformes. Conserve el patrón equilibrado y evite una presión excesiva que pueda deformar el producto.
7	Corte los bordes Mida cuidadosamente. Marque la superficie superior con un cúter afilado y realice el corte necesario. Use equipo de protección personal resistente a cortes.
8	Inspección final Revise juntas, bordes, alineación y aspecto general. Vuelva a pasar el rodillo en las áreas que no tengan contacto completo con el contrapiso.

5. Corte y terminación

Para cortes rectos, use un cúter afilado y una regla recta de acero. Realice varias pasadas controladas de marcado en lugar de forzar la hoja. Mantenga el borde terminado limpio y recto. Junto a paredes y objetos fijos, deje únicamente la separación exigida por la especificación del proyecto y cubra el perímetro con el zócalo o perfil correspondiente.

6. Condiciones de instalación

Temperatura	Instale únicamente bajo condiciones interiores adecuadas y estables. Evite áreas sujetas a variaciones extremas de temperatura.
Contrapiso	Debe estar limpio, seco, liso, firme y estable. Las irregularidades pueden marcarse a través de un LVT delgado.
Almacenamiento	Guarde las cajas horizontalmente, protegidas de la luz solar directa, la humedad y los golpes. No doble ni aplaste las cajas.
Iluminación	Use iluminación suficiente para inspeccionar defectos, alineación y estado de las juntas durante la instalación.

7. Después de la instalación

- **Proteja el piso nuevo:** Evite arrastrar muebles pesados sobre la superficie. Use protectores adecuados cuando corresponda.
- **Limpieza inicial:** Retire el polvo y los residuos con una escoba suave o aspiradora. Use un trapeador apenas húmedo, bien escurrido, con un limpiador de pisos de pH neutro adecuado.
- **Evite el exceso de agua:** No inunde ni empape el piso. El agua estancada puede afectar las uniones, los bordes y el sustrato.
- **Muebles:** Levante los muebles al moverlos. Use protectores adecuados que no manchen debajo de sus patas.
- **Inspección:** Revise el piso después de la instalación y antes de la entrega. Corrija de inmediato cualquier problema visible de adherencia o alineación.

8. Guía de mantenimiento

Diario o habitual	Barra o aspire regularmente para retirar arena y partículas que puedan desgastar la superficie.
Derrames	Limpie los derrames de inmediato con un paño suave húmedo o un trapeador.
Marcas difíciles	Use un limpiador recomendado para pisos LVT resilientes. Pruebe primero cualquier producto nuevo en un área poco visible.
Evite	No use polvos abrasivos, solventes agresivos, lana de acero ni exceso de agua, salvo aprobación específica para el producto.

9. Notas importantes de instalación

- Inspeccione el producto antes de instalar. La instalación implica la aceptación de su apariencia y estado visibles.
- No instale sobre un sustrato inadecuado, húmedo, inestable o contaminado.
- No mezcle productos de diferentes lotes, salvo que su apariencia haya sido verificada y aprobada para el proyecto.
- En proyectos comerciales o sobre sustratos especiales, siga la especificación del proyecto y utilice imprimaciones, compuestos de reparación y materiales de instalación compatibles.
- El instalador es responsable de verificar las condiciones del lugar y de cumplir las normativas locales aplicables y las prácticas profesionales de instalación.

VERIFICACIÓN DEL INSTALADOR

- ☐ Contrapiso preparado ☐ Producto inspeccionado ☐ Distribución confirmada
☐ Contacto del adhesivo verificado ☐ Inspección final completada

Youngbo New Material Technology - Piso LVT autoadhesivo
Referencia para instalación profesional - Edición en español