


Pocket Kitchen Scale

INSTRUCTIONS



EN

Thank you for purchasing our pocket kitchen scale. With normal care and proper treatment, this scale will provide years of reliable service.

Maintenance and Care

1. Avoid exposure to extreme heat or cold. Also avoid any kind of moisture. Always allow your scale to acclimate to normal room temperature before use.
2. Keep your scale in a clean and dry environment may have an adverse effect on the accuracy and reliability of the scale.
3. Handle the scale with care. Gently apply all items to be weighed on the tray top. Although this scale is designed to be quite durable, avoid rough treatment, as this may permanently damage the internal parts. Always avoid shaking and dropping. This is a precision instrument and should be handled with extreme care.

Specifications

- Model:KA6, Capacity: 3000g, Accuracy: 0.1g
- Model:KA8/KA26,Capacity: 500g, Accuracy: 0.01g
- Units:g, oz, oz, dwt, ct, gn
- Key function: ϕ , M, PCS, T
- Display: LCD display with blue backlight
- Auto off: 180 seconds of inactivity
- Power: 2 AAA batteries
- Operation Tem: 10 to 30 deg C

Operation

1. Place the scale on a leveled surface & press " ϕ " key to turn on the scale or power it off.
2. Wait unit the LCD display shows zero, then press "M" key to choose the weighing unit.
3. Place the item to be weigh on the surface and wait unit the reading isstable.

Tare Function

1. Turn on the scale as described above.

EN

2. Place the "tare item" on the platform. Press " T " key and wait unit the LCD displays zero.
3. Scale can now be used for weighing. Add the "net-weight-item"

Counting Function

1. Place the scale on a leveled surface & power on it.
2. Sampling: Prepare a sample quantity (25, 50, 75 or 100 pcs) of the item you want to count. Put the item on the platform, press and hold the "PCS" key unit the scale shows "25", "50", "75", or "100". Press the" M " key to switch the above figures to match the quantity of the items on the platform. Press the "PCS" again and display will show "pcs" in the lower left hand corner. Sampling is completed.
3. Put the items you want to count on the platform and display will show the quantity of these items.

Warning

1. "Lo": Low voltage. Please replace the batteries.
2. "O-Ld": Over load. Please remove item quickly to protect the scale.

Package Includes:

- 1× Digital pocket scale
- 2× Platform cover
- 2× AAA batteries
- 1× User Manual

DE

Vielen Dank für Ihren Einkauf unserer Taschen Küchenwaage. Wenn Sie richtig verwenden und pflegen, können Sie den Lebensdauer verlängern.

Wartung und Pflege

- 1.Vermeiden Sie den Kontakt mit Hitze, Kälte und Spritzwasser und benutzen Sie in Raumtemperatur.
- 2.Halten Sie die trockene Umgebung, sonst es wird die Genauigkeit und Zuverlässigkeit beeinflussen
- 3.Wenn Sie die Waage benutzen, bitte legen die Gegenstände leicht auf der Ladeschale. Vermeiden Sie die groben Behandlung (Erschütterung und Wiedergabe), es würde eine dauerhafte Beschädigung interner Komponenten verursachen

Norm

- Form 1: KA6, Kapazität: 3000g, Genauigkeit 0.1g
- Form 2: KA8/KA26,Kapazität:500g , Genauigkeit0.01g
- Einheit: g, OZ, oz, dwt, ct, gn
- Schlüsselfunktion: ϕ , M, PCS, T
- Display: Blaue Hinterlicht LCD-Bildschirm
- Automatische Abschaltung: Ohne Behandlungen wird es nach 180 Sekunden automatisch abschalten
- Batterie: 2*AAA Batterie

Betrieb

- 1.Bitte legen Sie die Waage auf flachen und harten Boden und drücken Sie " ϕ " die Wäge zu startren
- 2.Wenn es den Display wieder null zeigt, dann drücken Sie " M "-Taste die Wiegeneinheit auswählen
- 3.Legen Sie die Waage auf flachen und harten Boden, wenn die Zahl stabil ist, dann lesen Sie die Zahl

Zahl löschen

- 1.Legen eine Platte oder einen Behälter auf der Schale.

DE

- 2.Drücken Sie " T " -Taste, der Bildschirm wird "0.00" oder "0.0" zeigen
- 3.Dann können Sie die Gegenstände in der Platte oder in den Behälter zufügen und wägen

Zahlfunktion

Die Voraussetzung der Zahlfunktion: Der Gewicht jederzuzählenden Gegenstände muss gleich sein

- 1.Schalten Sie die Maschine wie oben genannt ein
- 2.Langzeitiger Drücken die [PCS]-Taste, es wird auf dem Bildschirm 25 Probeanzahl zeigen, dann können Sie " M " - Taste drücken zur anderen Probeanzahl wechseln als 50,75,100,dann laut der Probeanzahl legen Sie die gleichmässige Probe auf der Waage
- 3.Drücken Sie [PCS]-Taste, um die Probenahme zu beenden, dann drücken Sie [PCS]-Taste zählen zu starten
- 4.Legen alle zu zählenden Gegenstände auf der Schale, Der Bildschirm wird die konkrete Anzahl der Gegenstände zeigen

Warnung

- 1."Lo":Niedrige Strommenge. Bitte wechseln Sie die Batterie.
- 2."O-LD":Überlastung. Bitte entfernen Sir die überlasteten Gegenstände aus der Waage, um die Beschädigung der Waage zu vermeiden.

Paketinhalt

- 1× Digitale Taschenwaage
- 2× Oberflächenabdeckung
- 2× AAA-Batterien
- 1× Benutzerhandbuch

Fonctionnement

- 1.Placez la balance sur une surface nivelée & Appuyez sur « ϕ » pour allumer ou éteindre la balance.
- 2.Attendez que l' écran LCD indique zéro, puis appuyez sur « M » pour choisir l' unité de pesage.
- 3.Placez l' élément à peser sur la surface et attendez que la lecture soit stable.

FR

Merci d'avoir acheté votre balance de cuisine de poche. Avec bon entretien et un traitement approprié, cette balance fournira des années de service fiable.

Maintenance et entretien

- 1.Evitez d' exposer à une chaleur ou froid extrême. Eviter aussi tout type d' humidité. Laissez toujours votre balance s' acclimater à la température ambiante avant utilisation.
- 2.Gardez votre balance dans un endroit propre et sec peut avoir un effet néfaste sur la précision et la fiabilité de la balance.
- 3.Manipuler la balance avec soin. Posez doucement tous les éléments à peser sur le haut du plateau. Bien que la balance soit conçu pour être très durable, évitez tout traitement rugueux, car cela pourrait endommager définitivement les pièces internes. Toujours éviter des secousses et les chutes. C' est un instrument de précision et doit être manipulé avec précaution.

Spécifications

- Modèle : KA6, capacité : 3000g, précision : 0,1 g
- Modèle : KA8/KA26,capacité : 500g, précision : 0,01 g
- Unités : g, OZ, oz, dwt, ct, gn
- Fonction clé : ϕ , M, PCS, T
- Affichage : écran LCD avec rétro-éclairage bleu
- Auto off : 180 secondes d'inactivité
- Alimentation : 2 piles AAA
- Tem d'Opération : 10 à 30 deg C

Le paquet inclut

- 1 x de cuisine de poche
- 2 x plate - forme de couvrir
- 2 x des piles AAA
- 1 x manuel utilisateur

FR

Fonction de tare

- 1.Allumez la balance comme décrit ci-dessus.
- 2.Placez « l' élément tare » sur la plate-forme. Appuyez sur la touche « T » et attendez que l' écran LCD affiche zéro.
- 3.La balance peut maintenant servir pour le pesage. Ajouter le « net-poids-du produit ».

Fonction de comptage

- 1.Placez la balance sur une surface nivelée & allumez-la.
- 2.L' échantillonnage : Préparez une quantité d' échantillon (25, 50, 75 ou 100 pcs) de l' élément que vous souhaitez compter. Mettez l' élément sur la plate-forme, appuyez et maintenez le bouton « PCS » jusqu' à ce que la balance indique « 25 », « 50 », « 75 » ou « 100 ». Appuyez sur la touche de « M » pour basculer les chiffres ci-dessus pour correspondre à la quantité d' articles sur la plate-forme. Appuyez de nouveau sur « PCS » et « pcs » s' affichera dans le coin inférieur gauche. L' échantillonnage est terminé.
- 3.Placez les éléments que vous souhaitez compter sur la plate-forme et la quantité de ces éléments s'affichera.

Mise en garde

- 1.« Lo » : basse tension. Veuillez remplacer les piles.
- 2.« O-Ld » : au-dessus de la charge. Veuillez enlever l'élément rapidement pour protéger la balance.

Le paquet inclut

- 1 x de cuisine de poche
- 2 x plate - forme de couvrir
- 2 x des piles AAA
- 1 x manuel utilisateur

ES

Gracias por adquirir nuestra balanza de bolsillo. Por favor, utilicela y guárdela correctamente.

Mantenimiento y cuidados

- 1.Antes de usarla, deje que la báscula se aclimate a la temperatura ambiente normal para evitar la exposición a ambientes de calor o frío extremos.
- 2.Coloque la balanza electrónica en un entorno limpio y seco para evitar que afecte negativamente a su precisión y fiabilidad.
- 3.Manipulela con cuidado. Aunque esta báscula está diseñada para ser duradera, debe evitarse la manipulación brusca, ya que puede dañar permanentemente los componentes internos. Evite sacudirla y dejarla caer, ya que se trata de un instrumento de precisión y debe utilizarse con sumo cuidado.

Especificaciones del producto

- Modelo:KA6,Capacidad: 3000g Valor de división: 0.1g
- Modelo:KA8/KA26,Capacidad: 500g,Valor de división: 0.01g
- Unidades:g, oz, oz, dwt, ct, gn
- Funciones de los botones: ϕ , M, PCS, T
- Pantalla: Pantalla LCD con retroiluminación azul
- Auto-off: Por defecto 180 segundos
- Fuente de alimentación: 2 * pilas AAA
- Temperatura de funcionamiento: 10-30 ℃

Instrucciones de uso

- 1.Coloque la balanza electrónica sobre una superficie plana, pulse la tecla " ϕ " para encenderla o apagarla.
- 2.Espere a que la pantalla muestre el cero y pulse la tecla "M" para seleccionar la unidad de pesaje.
- 3.Coloque el objeto a pesar sobre el plato de la balanza y espere a que la lectura se estabilice.

ES

Función de tare

1. Gire en la escala como se describió anteriormente.
- 2.Posizionare un "contenitore" en la placa de escala, presione la tecla "T", espere a que la pantalla muestre cero.
3. Coloque el artículo que se pesará, para obtener el peso neto del artículo.

Función de conteo

1. Coloque la escala electrónica en una plataforma plana y enciéndala.
2. muestreo: prepare la cantidad de muestra (25,50,75,100pcs) y coloque la cantidad de muestra en la placa de escala. presione y mantenga presionada la tecla "PCS", la pantalla muestra "25", "50", "75" , "100". Presione la tecla "M" para cambiar los números anteriores para que coincida con la cantidad de muestra en la escala; Presione "PCS" nuevamente, la pantalla mostrará "PC" en la esquina inferior izquierda, el muestreo está completo.
- 3.Please los elementos que desea contar con la placa de escala, la pantalla mostrará el número de estos elementos.

Advertencias

- 1.Lo: Batería baja, por favor cambie las pilas.
- 2.O-Ld: Sobrecarga, por favor retire los elementos para proteger la balanza electrónica.

Incluye:

- 1 × Báscula de bolsillo
- 2 × Bandejas
- 2 × Pilas AAA
- 1 × Manual

Istruzioni per l'uso

- 1.Posizionare la bilancia elettronica su una superficie piana, premere il tasto " ϕ " per accenderla o spegnerla.
- 2.Attendere che il display visualizzi lo zero, quindi premere il tasto "M" per selezionare l'unità di pesatura.
- 3.Posizionare l'oggetto da pesare sul piatto della bilancia e attendere che la lettura si stabilizzi.

IT

Funzione tara

- 1.Accendere la bilancia come descritto sopra.
- 2.Posizionare un "contenitore" sul piatto della bilancia, premere il tasto "T" e attendere che il display visualizzi lo zero.
- 3.Posizionare l'oggetto da pesare, per ottenere il peso netto dell'oggetto.

Funzione di conteggio

- 1.Posizionare la bilancia elettronica su una piattaforma piana e accenderla.
- 2.Campionamento: Preparare la quantità di campione (25,50,75,100PCS) e metterla sul piatto della bilancia; tenere premuto il tasto "PCS", il display visualizza "25", "50", "75", "100". Premere il tasto "M" per cambiare i numeri di cui sopra in modo che corrispondano alla quantità di campione sulla bilancia; premere nuovamente "PCS", il display mostrerà "PCS" nell'angolo in basso a sinistra, il campionamento è completato.
3. Posizionare gli elementi che si desidera contare sul piatto della bilancia; il display visualizzerà il numero di tali elementi.

Avvertenze

- 1.Lo: batteria scarica, sostituire le batterie.
- 2.O-Ld: Sovraccarico, rimuovere gli elementi per proteggere la bilancia elettronica.

Include:

- 1 × Bilancia tascabile
- 2 × Vassoi
- 2 × Batterie AAA
- 1 × Manuale

Warm Tip

If you have any problems with this product, please feel free to contact us.

Tipp

Wenn Sie irgendwelche Probleme mit diesem Produkt haben, setzen Sie sich bitte einfach mit uns in Verbindung.

Astuce

Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, surtout n'hésitez pas à nous contacter.